ポケットバイク（オフロードタイプ）取扱説明書

この度は、ポケットバイク（オフロードタイプ）を御買上げ頂きまして、誠にありがとう御座います。ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
この説明書は必ず保管してください。

安全上のご注意

ご使用の前に、この「安全上の注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用して下さい。ここに示した注意事項は誤った取扱いをした時に使用者又は使用者の周辺にいた人が、死亡または重症、傷害及び物的損傷、物的損害が発生する恐れが御座います。
いずれも安全に関する重要な内容を記載しておりますので、必ずお守りください。
お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

【警告・注意】

1 :本製品の操作方法（乗車方法）、整備が出来ない方への乗車を禁止します。本製品は常に整備をした状態で使用して下さい。乗車前又は乗車中に異常がある場合は乗車を直ちに中止して必ず万全の整備を行ってから乗車してください。
※事故につながる恐れのある異常は必ず取り除いてから乗車下さい。異常が取り除かれない場合は絶対に乗車しないで早急に取扱販売店または専門店にご相談して下さい。

2 :本製品は玩具では御座いませんので、未成年及び免許を持たない方への乗車は貸出者（所有者）の責任下で使用してください。

3 :使用燃料は、無鉛ガソリンと2サイクルオイルの混合ガソリンになります。
（混合比25:1）混合比率及び誤ったオイルを混入しないで下さい。

4 :長期間、本製品を動かさない又は保管していた場合は一度燃料タンク内の燃料を破棄して頂き、新しく燃料を入れなおしてください。エンジンが破損する恐れが御座います。
※燃料の破棄は定められた方法、箇所で破棄してください。

5 :通気性の悪い場所でエンジンを稼動させないで下さい。
（排気ガスは一酸化炭素を含む有毒ガスです）

6 :エンジン稼働中、稼動部又はマフラー部に手足など体が触れないようにして下さい。

7 :炎、ストーブ、オーブンなど燃焼する器具及び引火の可能性を引出す物質、物体等の近くでの稼動及び保管はしないで下さい。

8 :燃料の補充、破棄等の作業中は喫煙及び引火の可能性のある物質、物体、器具等の近くで行わないで下さい。

9 :エンジンの稼働中、暖気中または稼動後すぐに燃料の補充、破棄等の作業は危険ですので行わないで下さい。

10:燃料の補充、破棄の際に燃料が本体にこぼれた場合は速やかに拭取りまたは洗浄してエンジン等に熱が無いのを確認してから稼動を行ってください。

11:チョークレバーが閉鎖(CLOSE)位置にある間は、エンジンを止めないで下さい。

12:エンジンの改造を行わないで下さい。事故が発生する恐れが御座います。

【 ポケットバイク組立て個所 】

①：ハンドルの取付け。使用ボルト2個（六角ボルト）
※ハンドル位置は乗車する方に合わせて調整を行って下さい。

②：フロントカバーの取付け。プラスネジ2個使用。

③：フロントタイヤ用泥除けカバー六角ボルト1個使用。

④：タイヤを固定する軸にカラーが2個付いておりますが、幅の広いカラーがキャリパー側になります。

※基本的な組立ては以上になりますが、輸送商品の為、その他の固定ネジ、チェーンの張り具合、タイヤの空気圧等の基本的なメンテナンスを行ってから乗車して下さい。

※商品によっては若干の調整が必要な場合も御座います。その際はお客様自身で調整の程、よろしくお願い致します。

※ネジ、ボルト等の締め付けは必要以上の力で締付けるとパーツが破損する場合が御座いますので、パーツの状態を確認しながら、組立て作業及び調整を行って下さい。